



Transférer sa configuration

Emporter profil, calques, palettes, cartouches, symboles et macros sur
un autre poste — ou équiper un nouvel ordinateur

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

Une configuration de bureau se construit sur des années : palettes de blocs rangées, calques métier, gabarits de cartouche, symboles personnels, macros, raccourcis. **ECPROFILE** met tout cela dans un fichier unique, qui se relit sur un autre poste.



Profil ElectroCAD

ECPROFILE

Exporter ou importer sa configuration complète.

2. Ce qui part dans le fichier

Profil ElectroCAD

↑ Exporter

↓ Importer

Cochez ce que vous voulez exporter. Le fichier produit se recopie sur l'autre PC, où il se relit avec « Importer ».

☒ **Profil AutoCAD (.arg)**
Options, chemins de support, couleurs — exporté depuis le registre.
(récupéré au moment de l'export)

☒ **Espaces de travail (.aws)**
Disposition des rubans, palettes et barres d'outils.
2 fichier(s) · 51.6 Ko

☒ **Profil acad (fichiers de support)**
acad.pgp, types de ligne, motifs de hachures, personnalisations .cuix.
15 fichier(s) · 997.6 Ko

☒ **Commandes personnalisées (ECALIAS)**
Vos raccourcis clavier — seule la section gérée d'acad.pgp est reprise.
(récupéré au moment de l'export)

☒ **Calques**
Calques personnalisés ElectroCAD et couleurs associées.
2 fichier(s) · 7.1 Ko

☒ **Blocs et organisation EBFIND**
Palettes, ordre des blocs, réglages et statistiques de recherche.
7 fichier(s) · 274.1 Ko

☒ **Cartouches et pages de garde**
Tous les gabarits DWG du dossier Templates (cartouches + EC_Cover_*).
1 fichier(s) · 31.2 Ko

☒ **Symboles IEC personnels**
Votre bibliothèque de symboles créés avec l'éditeur de symboles.
3 fichier(s) · 22.2 Ko

☒ **Macros de page et de symboles**
Bibliothèque de macros (DWG, vignettes et descriptions).
3 fichier(s) · 41.7 Ko

Dossier

Nom

Fermer

Exporter

Chaque bloc se coche indépendamment, avec son nombre de fichiers et sa taille — on voit exactement ce qu'on exporte.

Bloc	Contenu
Profil AutoCAD (.arg)	Options, chemins de support, couleurs — lu dans le registre au moment de l'export.
Espaces de travail (.aws)	La disposition des rubans, palettes et barres d'outils.
Profil acad	Les fichiers de support : <code>acad.pgp</code> , types de ligne, motifs de hachures, personnalisations <code>.cuix</code> .
Commandes personnalisées	Vos raccourcis — seule la section gérée par ElectroCAD dans <code>acad.pgp</code> est reprise.
Calques	Les calques ElectroCAD et leurs couleurs.
Blocs et organisation EBFIND	Palettes, ordre des blocs, réglages et statistiques de recherche.
Cartouches et pages de garde	Tous les gabarits DWG du dossier Templates.
Symboles IEC personnels	Votre bibliothèque créée avec l'éditeur de symboles.
Macros de page et de symboles	La bibliothèque de macros, vignettes comprises.

3. Démarrage rapide en 4 étapes

- 1 **Sur le poste d'origine** — `ECPROFILE`, onglet *Exporter*.
- 2 **Cochez ce que vous voulez exporter** — tout par défaut.
- 3 **Choisissez le dossier et le nom**, puis *Exporter*.
- 4 **Sur le nouveau poste** — recopiez le fichier, ouvrez `ECPROFILE` et passez par *Importer*.

4. Quand s'en servir

- **Équiper un nouvel ordinateur** — le cas principal : une installation neuve retrouve la configuration du bureau en une opération.
- **Aligner un collègue** sur les palettes et gabarits communs.
- **Se garder une sauvegarde** avant une réinstallation d'AutoCAD.

L'import écrase la configuration en place

Sur un poste déjà configuré, exportez d'abord l'existant : vous disposerez d'un retour en arrière si l'import ne donne pas ce que vous attendiez.

5. Bonnes pratiques

- Refaites un export après chaque évolution notable des palettes ou des gabarits — c'est aussi votre sauvegarde.

- Rangez le fichier avec les autres sauvegardes du bureau, pas sur le bureau Windows d'un poste.
- Sur un poste partagé, n'importez que les blocs qui vous concernent : les cases sont là pour cela.

6. Référence des commandes

Commande	Rôle
 ECPROFILE	Exporter ou importer la configuration.
 ECALIAS	Les raccourcis clavier, repris dans l'export.
 EBFIND	Les palettes de blocs, reprises dans l'export.
 EC_CARTMGR	Les gabarits de cartouche, repris dans l'export.

ElectroCAD — Transférer sa configuration (1^{re} édition, 2 août 2026, logiciel 4.3.724+). Support : info@electrocad.ch · electrocad.ch